



Werden Sie die Bodenrahmen in Ihrem Lager selbst montieren? Bitte folgen Sie den Anweisungen und Tipps unserer Etikettenexperten unten und scannen Sie den QR-Code für eine Demo.



Montage mit Industrie-Kitt

1. Reinigen Sie den Boden gründlich mit Wasser und einem Schrubber, damit er Fett-, Öl- und Staubfrei ist. Verwenden Sie anschließend einen Nass-/Trockensauger, um den Boden zu reinigen und zu trocknen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Wasser klar ist. Sollten sich noch Fett- oder Reifenspuren auf dem Boden befinden, verwenden Sie unseren industriellen Entfetter, um diese zu entfernen.
2. Entfetten Sie anschließend den Floor Frame mit unserem industriellen Reiniger.
3. Tragen Sie den Industrie-Kitt mit einer (elektrischen) Kittpistole in der Mitte des Rahmens auf, damit die Menge überall gleich ist: circa Ø 3 mm dick.
4. Befestigen Sie den Rahmen nicht an aufgemalten Bodenmarkierungen oder Linien, sondern entlang oder vor diesen.
5. Legen Sie den Rahmen vorsichtig auf die gewünschte Stelle und drücken Sie ihn mit den Fingerspitzen langsam an, bis der Kitt sich gut unter dem Rahmen verteilt hat und circa Ø 1 mm dick ist. Verhindern Sie, dass der Kitt unter den Kanten herauskommt.
6. Lassen Sie den neu installierten Rahmen vorzugsweise 48 Stunden, mindestens jedoch 24 Stunden, bei Raumtemperatur aushärten. Erst dann darf er belastet werden.
7. Entfernen Sie die Folie des Etiketts, bringen Sie das Etikett im Rahmen an und decken Sie es mit der Abdeckplatte ab (falls anwendbar).



Montage mit selbstschneidenden Schrauben

1. Reinigen Sie den Boden gründlich mit Wasser und einem Schrubber, damit er Fett-, Öl- und Staubfrei ist. Verwenden Sie anschließend einen Nass-/Trockensauger, um den Boden zu reinigen und zu trocknen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Wasser klar ist. Sollten sich noch Fett- oder Reifenspuren auf dem Boden befinden, verwenden Sie unseren industriellen Entfetter, um diese zu entfernen.
2. Markieren Sie vier Löcher auf dem Boden und bohren Sie mit einer Schlagbohrmaschine die Löcher gerade in den Boden, mindestens 20 % tiefer als die Länge der Schraube.
3. Saugen Sie den Staub ab, legen Sie den Rahmen auf die richtige Stelle und verwenden Sie einen Schlagschrauber, um den Rahmen mit selbstschneidenden Schrauben am Boden zu befestigen.
4. Entfernen Sie die Folie des Etiketts, bringen Sie das Etikett im Rahmen an und decken Sie es mit der Abdeckplatte ab (falls anwendbar).

Weitere Tipps

- Lassen Sie frisch gestrichene Oberflächen zunächst trocknen, damit die Farbe fest mit der Bodenoberfläche verbunden ist. Dadurch wird verhindert, dass sich die Bodenrahmen durch eventuell freigesetzte Gase lösen.
- Die Haftung der Bodenrahmen hängt von der Art des Industriebodens, dem Zustand des Bodens und der Verkehrsbelastung ab. Das bedeutet, dass wir keine Langzeithaftung garantieren können. Fragen Sie unsere Experten nach einer persönlichen Beratung oder nach weiteren Informationen.